

JUKEY 61

TASTIERA ELETTRONICA CON 61 TASTI TIPO PIANO E LETTORE AUDIO

La tastiera Soundsation JUKEY-61 è perfetta per i principianti che vogliono iniziare a suonare.

La tastiera JUKEY-61 ha 61 tasti di tipo piano, 510 suoni diversi, 300 stili di accompagnamento e 30 brani demo con cui esercitarsi a suonare. Si può anche aggiungere un pedale di sustain (non incluso) per esecuzioni al pianoforte più autentiche. Grazie alla vasta gamma di suoni e stili che questa tastiera offre, ci si può divertire spaziando fra vari generi musicali.

Può riprodurre brani audio in diversi formati (mp3, Wav, Wma) grazie alla connessione USB Host dove può essere inserita una USB Flash Drive. La riproduzione audio avviene attraverso due altoparlanti integrati da 3 Watt.

La compattezza e la possibilità di funzionamento a batteria, fanno di questa tastiera uno strumento orientato ad un utilizzo anche scolastico. Il risultato di tutte le funzionalità è quello di avere una buona tastiera con un ottimo valore nella sua fascia di mercato.





DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera a 61 tasti di tipo piano

Display LED - 3 x 7 Segmenti

Alimentazione 12V DC (Adattatore Incluso)

510 Suoni

300 Accompagnamenti automatici (Stili) con relativi controlli

30 Brani dimostrativi

Funzione Drum Manuale

Funzione Split/Lower

Sistema intelligente per autoapprendimento

Riproduzione Audio (MP3, WAV e WMA)

Funzionamento a batteria

Leggio incluso

SPECIFICHE

Tastiera	61 Tasti Standard tipo Piano
Display	LED – 3 x 7 Segmenti
Suoni	510
Stili	300
Brani Dimostrativi	30
Tempo	30 ÷ 240
Funzioni Principali	Sustain, Vibrato, Trasposizione, Tempo, Metronomo, Manual Drum, Auto Apprendimento.
Controlli Accompagnamento	Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Fill in, Style Var, One Finger, Multi Finger, Volume Accordi, Volume Accompagnamento
Riproduzione Audio	Mp3 da USB Flash Drive esterna
Controlli riproduzione Audio	Regolazione Volume, Song Precedente/Successiva, Play/Pausa, Loop, Play Mode, Eq Mode
Conessioni	DC12V IN, Cuffie, Microfono, USB Host, Stereo Audio In, Stereo Audio Out, Pedale Sustain
Estensione Tastiera	C2 ÷ C7
	Altoparlanti 2 x 3 Watt
Adattatore di Alimentazione	DC12V, 500mA (Incluso)
Funzionamento a batteria	Si. 8 x 1.5V Tipo D (non incluse)
Leggio	Si (Incluso)
Dimensioni (LxPxA)	940 x 360 x 100 mm
Dimensioni Imballo (LxPxA)	967 x 405 x 145 mm
Peso	4,14 Kg
Peso Imballo	5.35 Kg