

JUKEY-610

TASTIERA ARRANGER A 61 TASTI DI TIPO PIANO

La tastiera Soundsation JUKEY-610 è perfetta per i principianti che vogliono iniziare a suonare.

Equipaggiata con 61 tasti di tipo piano, 300 suoni diversi, 300 ritmi di accompagnamento e 80 brani dimostrativi, questa tastiera consente all'utente di suonare diversi generi musicali divertendosi.

Alcune delle funzioni di cui è dotata la JUKEY-610, come ad esempio DUAL, SPLIT e registrazione, sono normalmente presenti in tastiere più grandi così che gli utenti possano ampliare la propria creatività.

Si può anche aggiungere un pedale di sustain (non incluso) per esecuzioni al pianoforte più autentiche.

La riproduzione audio avviene attraverso due altoparlanti integrati da 5 Watt.

La compattezza, la possibilità di funzionamento a batteria e la facile trasportabilità grazie alla maniglia integrata nel cabinet, fanno di questa tastiera uno strumento orientato ad un utilizzo anche scolastico.

Il risultato di tutte le funzionalità è quello di avere una buona tastiera con un ottimo valore nella sua fascia di mercato.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera a 61 tasti di tipo piano

Display LED - 3 x 7 Segmenti

Alimentazione 12V DC (Adattatore Incluso)

300 Suoni

300 Accompagnamenti automatici (Ritmi) con relativi controlli

80 Brani dimostrativi

Funzioni SPLIT e DUAL disponibili

Funzione MANUAL DRUM disponibile

Funzione di Registrazione/Riproduzione per la parte "Solo" disponibile

Funzione USB/MIDI Disponibile

Funzionamento a batteria

Leggio incluso

Facile trasportabilità grazie alla maniglia integrata nel cabinet

SPECIFICHE

Tastiera	61 Tasti Standard di tipo Piano
Display	LED – 3 x 7 Segmenti
Suoni	300
Ritmi	300
Brani Dimostrativi	80
Tempo	30 ÷ 280
Funzioni Principali	Sustain, Vibrato, Trasposizione, Tempo, Metronomo, Manual Drum, Drum Pads REC/PLAY
Controlli Accompagnamento	Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Fill in, One Finger, Multi Finger, Volume Accordi, Volume Drum Accompagnamento
Conessioni	DC12V IN, Cuffie, USB to Host, Pedale Sustain
Estensione Tastiera	C2 ÷ C7
Altoparlanti	2 x 5 Watt
Adattatore di Alimentazione	DC12V, 500mA (Incluso)
Funzionamento a batteria	Si, 6 batteries AA (non incluse)
Leggio	Si (Incluso)
Dimensioni (LxPxA)	916 x 305 x 92 mm
Dimensioni Imballo (LxPxA)	970 x 390 x150 mm
Peso	3,8 Kg
Peso Imballo	6,3 Kg